

New Home Security System
KFC-708のご紹介資料



国際警備株式会社
Protected by Kokusai Security Services

外観



①	音量設定ボタン	ミュート、音量1～5 から選択します。
②	非常ボタン	身の危険を感じたときに押します。
③	表示パネル	警戒状態や通信状態をアイコンで表示します。
④	ゾーンボタン	ゾーン(部屋)を部分的に在宅警戒モードにする時に押します。在宅モード(解除)にする場合はもう一度押してください。
⑤	在宅警戒ボタン	全てのゾーンを一度に在宅警戒モードにするときに押します。
⑥	充電ランプ	充電中は緑点灯し、満充電時には消灯します。バッテリーの残量が少なくなると赤点滅します。
⑦	外出警戒ボタン	全てのゾーンを一度に外出警戒モードにするときに押します。
⑧	在宅/音停止ボタン	在宅モードにするとき、または警報音の停止や表示パネルのアラーム表示を消すときに押します。
⑨	取消ボタン	誤って発報させたときなどに通報を取り消します。また、警戒中の窓を開ける場合など、事前取消する場合にも使用します。
⑩	応答ボタン	着信した電話を本機で通話状態にするときに使用します。
⑪	マイク	通話相手と会話するとき、ここに向かってお話しください。
⑫	テストボタン	センサの動作確認などを行う時に使用します。
⑬	ロックリリース	押された非常ボタンを元の状態に戻すときに使用します。
⑭	スピーカー	アラーム音や、通話相手の音声がかかります。

・アイコンマークの内容

状態表示							カード
外出警戒	在宅警戒	音量設定	ドアチャイム	音声通話	電波	テストモード	カードガイド
アラーム表示							
侵入	火災	ガス漏れ	非常	緊急	ライフリズム異常	センサ異常	機器異常

特長1

■ スタイリッシュ＆コンパクト

■ 充実の機能をコンパクトに

- ワイヤレス・アシスタント・ターミナル(以下 W・A・T)は、必要な機能をコンパクトなボディに集約。しかもシンプルなホワイトで、あらゆる部屋にフィットするデザインです。
- ご家庭に最大3台まで設置して使用することができます。

■ 指先1つの簡単操作

■ 家族の安心は、指先から始まります


- 在宅警戒モードの開始/解除や電話の着信など、全ての操作はW・A・Tで行います。
- どなたにでも簡単に、リモコン感覚でお使いいただけます。



■ Bluetooth無線で高速通信

■ 家中どこでも持ち運び可能

- W・A・Tとコントロールコミュニケーター間は、Bluetooth無線で通信を行います。
- 電波到達距離は見通しで約100m。高速な通信速度で、ストレスなくお使いいただけます。



※Bluetoothのワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、キング通信工業は、これら商標を使用する許可を受けています。

■ カラーアイコン表示

■ 異常個所を一目で判別

- 液晶画面にはカラーアイコンを採用。
- アラームの種類や箇所を一目で判別できるほか、音声でもお知らせします。



特長2

■ 音声通話機能

■ 声で伝える安心感

- 異常発生時、W・A・Tのハンズフリー通話機能より、センターの管制員と音声通話することができます。
- ユーザと直接会話することで安心感を与えるとともに、その後の的確な対応が可能となります。
- また、ローカルでご使用になる場合、最大6箇所まで緊急連絡先を登録できます。

■ 便利な着信応答機能

- W・A・Tでは異常時以外でも、着信した電話を本体の「応答」ボタンを押すことで会話することができます。
- 着信専用の電話機としても使える、ちょっと便利な機能です。



■ カードやタグを使った外出警戒操作

■ 最大15人までの個人識別を行います

- 外出警戒の操作は誤操作防止のため、W・A・Tを充電器に置いた状態で行います。
- 「外出警戒」ボタンを押し、液晶に表示されるマークにカードをかざすと外出警戒モードに移行します。
- 最大15人までの個人識別が行えますので、どなたが操作したかを履歴で判別できます。



■ カードを使わなくてもできますが…

- 設定により外出警戒の操作はW・A・Tを充電器に置いた状態で、「外出警戒」ボタンを押すだけでも行うことができます。
- しかし、在宅モードへの移行時(解除時)には必ずカードやタグが必要になりますので、外出警戒操作時からご使用になることをお勧めします。

特長3

■ 非接触充電方式を採用

- 軽く置く。それだけで充電開始です
 - W・A・Tの充電は、専用の充電器で行います。
 - 非接触充電方式により金属の接点部分が無く、錆の心配はありません。お手入れも簡単に行えます。



充電時間	約16時間(満充電)
電池持続時間	最大50時間(待ち受け時)

■ 2種類の充電器

- W・A・T充電器は、卓上型(AT-CHG2-D)またはコンセント直付型(AT-CHG2-P)の2種類からお選びいただけます。
 - W・A・Tには充電器は付属していません。



卓上型 AT-CHG2-D




コンセント直付型 AT-CHG2-P

■ 交換可能な化粧シート

■ シートの差し換えでオリジナル感覚

- W・A・Tの化粧シートは簡単に差し換えることができます。
- 様々な色や模様、企業ロゴなどを入れたシートを作成することでオリジナルなW・A・Tをご用意できます。
 - 製作費など詳細につきましては、弊社営業担当者までお問い合わせください。



《オリジナル化粧シート イメージ》

■ その他の機能

- 音声調整機能(ミュート～音量5)
- ドアチャイム機能
- テストモード機能

生活シーンに合わせた3つのモード



在宅
モード

・家族団らんのときに



火災やガス漏れ検知など、
全日設定されたセンサ以外
の警戒は解除されます。

外出警戒
モード

・お出かけのときに



全てのセンサで異
常を監視します。


在宅警戒
モード

・お休みのときに
・留守番のときに



玄関や窓、だれも居ない部
屋など、目に届きにくい場
所を警戒します。

操作方法



外出警戒モードへ〔①, ②〕	在宅モードへ〔③〕	在宅警戒モードへ〔④〕
充電器にW・A・Tを置き、「外出警戒」ボタンを押します。	お帰りにになったらW・A・Tの「在宅」ボタンを押します。	《一括警戒》 「在宅警戒」ボタンを押します。マークが表示され設定された全てのゾーンで警戒が開始されます。
液晶画面に表示されるマークにカードやタグを近づけます。	液晶画面に表示されるマークにカードやタグを近づけます。	《個別警戒》 5つのゾーンボタンで、ゾーンごとの警戒も可能です。
これで外出警戒操作は完了です。マークが表示され警戒が開始されます。	これで警戒解除操作は完了です。	《一括解除》 「在宅」ボタンを押します。マークが消え、全ての警戒が解除されます。 《個別解除》 ゾーンボタンでゾーンごとの解除も可能です。
在宅モードへ〔⑤〕		

システム系統図

・ワイヤレス・アシスタント・ターミナル



Bluetooth無線

・各種ワイヤレスセンサ



標準32ch(※)

※接点型センサを12ch使用する場合は28ch

・各種周辺装置




小電力
セキュリティ無線

・無電圧接点型センサ

(要配線)



標準8ch(最大12ch)




※ オプションになります。

設置イメージ



ワイヤレス・アシスタント・ターミナル
《AT-03C》



フラッシュライト
《FL-2》



ワイヤレス非常押しボタン
《PP-02W》




外出用リモコン
《WS-RC》



ワイヤレス取り消しボタン
《CB-02W》



ワイヤレス接点送信機
《TM-02W》



コントロールコミュニケーター
《KFC-708》



火災センサ
《TM-03W+住警器》



ワイヤレスパッシブセンサ
《KP7110W》



ワイヤレス緊急ペンダント
《EP-02W》